

## Serre-nuque



- Serre-nuque no. de référence BLT-00000003
- A utiliser pour JTXcon, HATlite et HATwheel

## Caractéristiques techniques générales

---